

מתקן לורדים

הוראות שימוש:

1. יש לחבר את המתקן היטב לשולחן ולמקם בצד הקרוב ליד החזקה של הילד.
2. יש לפתח את כל הטושים, ולהניח אותם בתוך הפקקים בעלי לנעוות.
3. אין להשתמש במתקן שבור או פגום.

השימוש במכשיר באחריותו הבלעדית של המשתמש/ההוראה/המטפל

جهاز دوار يتيح سحب قلم الرسم من الفلين/الغطاء بيد واحدة

تعليمات الاستخدام:

1. يجب تثبيت الجهاز بإحكام على المنضدة ووضعها على أقرب جانب بجوار حوزة الطفل.
2. يجب فتح جميع العلامات ووضعها داخل الأغطية دون الالتصاق أو غرزها.
3. لا تستخدم جهاز مكسور أو تالف.

استخدام المنتج يعتبر مسؤولية المستخدم / الوالد / المعالج وحده

Rotating device that can uncap a marker using one hand

Instructions for use:

1. The device should-be securely attached to the table and placed on the nearest side next to the child's more functional hand.
2. All markers should-be opened and placed inside the caps without sticking them.
3. Avoid using the product if damaged.

**The use of the product is under the sole responsibility of the user /
caregiver / parent**