

מתקן נעילה לאבזם של חגורת הבטיחות בכיסא גלגלים

חגורת המותן בכיסא גלגלים או בטיולון נועדה למנוע נפילה אך לעיתים גם למנוע קימה של המשתמש כשהוא לא בהשגחה. ילדים עם מש"ה זקוקים במקרים רבים להשגחה צמודה, וכשהם יושבים בכיסא הגלגלים הם עלולים לקום ולהיחבל בקימה או ללכת למקומות שישכנו אותם.

מתקן זה הנפתח באמצעות לחיצה וסיבוב, מכסה את האבזם של החגורה ולא מאפשר פתיחה בצורה חופשית.

לפתיחה ולסגירה יש ללחוץ ולסובב את הלחצן העגון שבמרכז.

אין להשתמש במוצר פגום.

השימוש במוצר באחריותו הבלעדית של המשתמש/ההורה/המטפל

جهاز إقفال لمشبك حزام الأمان بالكرسی المتحرك

.....

لا تستخدم منتج به عيب

تقع مسؤولية استخدام المنتج بشكل حصري على المعالج / الوالد / الوصي

Wheelchair seat belt buckle locking device

.....

Avoid using the product if damaged.

The use of the product is under the sole responsibility of the caregiver /
parent